

Eichmüller

since 1950

Bedienungsanleitung

(Wecker Art.Nr.: 9820)

Ausstattung

Licht
Weckwiederholung
Ansteigender Weckton
Schleichende Sekunde

Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach an der Hinterseite des Weckers und legen eine Batterie ein (LR6, Mignon, AA).

Einstellung der Uhrzeit

1. Zum Einstellen der Zeit ziehen Sie den Drehregler auf der Rückseite des Weckers heraus.
2. Nun können Sie im oder gegen den Uhrzeigersinn die gewünschte Uhrzeit einstellen.
3. Im Anschluss, drücken Sie den Regler wieder in die Ausgangsstellung zurück.

Einstellen des Alarms

Die Weckzeit wird mit dem Rädchen an der Rückseite durch drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn eingestellt.

Einschalten des Alarms

Mit dem Schalter auf der Rückseite (On/Off) wird der Alarm ein- bzw. ausgeschaltet.

Der Alarm wird durch schalten auf "Off" komplett ausgestellt. Eine Weckwiederholung erfolgt nur durch drücken auf den Lichtschalter welcher auf der Oberseite liegt.

Licht und Weckwiederholung

Durch betätigen der Taste auf der Oberseite des Weckers können Sie zum einen das Licht einschalten (gedrückt halten), bzw. die Weckwiederholung starten. Nach betätigen des Lichtschalters im Weckbetrieb erfolgt eine Pause von 5 Minuten.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Eichmüller Since 1950 entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen damit viel Freude!