

Bedienungsanleitung

(Funk-Wecker Art.Nr.: 9892)

Ausstattung

Ansteigender und wiederholender Alarm
Ruhemodus
Licht

Bedienung

Öffnen Sie das Batteriefach an der Hinterseite des Weckers und entfernen Sie die Schutzfolie. Die Zeit wird sich nun automatisch einstellen.

Automatische Einstellung

Startet automatisch nach einlegen der Batterie

Manuelle Einstellung

Zum manuellen Einstellen der Uhrzeit drücken Sie die "WAVE" Taste für ca. 5 Sekunden.

Alle Zeiger stellen sich nun auf die 12 Uhr Position und stehen danach im Empfangsmodus. Der Wecker stellt sich selbstständig.

Einstellen

- Zum Manuellen einstellen der Zeit drücken Sie die Taste "Set". Durch gedrückt halten der "SET" Taste bewegt sich der Minutenzeiger auf die von Ihnen gewünschte Zeit.

Die "RESET" Taste

- Falls ihre Uhr eine falsche Zeit anzeigt können Sie das durch drücken der "RESET" Taste beheben. Nach dem einmaligen Drücken stellt sich die Uhr automatisch ein.

Ruhemodus

- Um in den Ruhemodus zu gelangen schalten Sie beim ON/OFF Schalter auf "ON" und der Sekundenzeiger wird bei 12 Uhr stehen bleiben und sich nicht weiter bewegen. Zum Verlassen des Ruhemodus wechseln Sie wieder durch schieben des Schalters auf "OFF", nun springt der Sekundenzeiger auf die zeitgenaue Position. (Bitte beachten Sie, dass sich die Weckfunktion im Ruhemodus einschaltet.)

Licht und Weckwiederholung

- Nachdem der Weckton vorbei ist und Sie keine Taste betätigt haben, startet der Alarm nach ca. 3 Minuten nochmals automatisch.
- Falls Sie während des Wecktones die Licht "Light" Taste gedrückt haben leuchtet nun das Licht für 3 Sekunden auf und der Alarm schaltet sich aus. Der Alarm wird sich allerdings im 5 Minuten Takt 9-mal automatisch wiederholen, danach schaltet sich der Wecker aus und klingelt NICHT mehr erneut.
- Um den Wecker- Alarm komplett zu stoppen betätigen Sie denn ON/OFF Schalter auf die "OFF" Position. (Bitte beachten Sie, dass sie beim Betätigen des Schalters auf OFF zugleich den Ruhemodus verlassen.)

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Eichmüller Since 1950 entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen damit viel Freude!

Richard Eichmüller e.K. – Blieskastelstraße 6 – 81379 München – www.eichmueller.de