



## **Bedienungsanleitung**

(Wecker Art.Nr.: 9837)

### **Ausstattung**

Licht  
Weckwiederholung  
Ansteigender Weckton

### **Inbetriebnahme**

Öffnen Sie das Batteriefach an der Hinterseite des Weckers und legen eine Batterie ein (LR6, Mignon, AA).

### **Einstellung der Uhrzeit**

1. Zum Einstellen der Zeit ziehen Sie den Drehregler auf der Rückseite des Weckers heraus.
2. Nun können Sie im oder gegen den Uhrzeigersinn die gewünschte Uhrzeit einstellen.
3. Im Anschluss, drücken Sie den Regler wieder in die Ausgangsstellung zurück.

### **Einstellen des Alarms**

Die Weckzeit wird mit dem Rädchen an der Rückseite durch drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn eingestellt.

### **Einschalten des Alarms**

Mit dem Schalter auf der Oberseite wird der Alarm ein- bzw. ausgeschaltet. Ziehen Sie den Schalter hinaus um den Wecker in Betrieb zu nehmen.

Der Alarm wird durch hineindrücken des Schalters komplett ausgestellt. Eine Weckwiederholung erfolgt nur durch drücken auf den Lichtschalter welcher auf der Vorderseite (Rechts Oben) liegt.

### **Licht und Weckwiederholung**

Durch betätigen der Taste "Light/Snooze" können Sie zum einen das Licht einschalten (gedrückt halten), bzw. die Weckwiederholung starten. Nach betätigen des Lichtschalters im Weckbetrieb erfolgt eine Pause von 5 Minuten.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Eichmüller Since 1950 entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen damit viel Freude!